SHARP

LEDシーリングライト Ⓐ

2013-夏 **DL-C30FV**

近日発売予定　オープン価格

エアコンと相性ぴったり!

冷暖房効果を高め、省エネにつながる!

LEDシーリングライト に 送風ファン を内蔵。天井から空気を循環。

ファンライト登場!

重さ・厚さを感じない、すっきりデザイン。

業界初*送風ファン一体型

[特許出願中]

*2013年7月20日発売予定。
LEDシーリングライトとして初めて送風ファンを内蔵。

低消費電力で省エネを実現。

「DCモーター」採用

「強」「中」「弱」「微」運転が選べる。

4段階風量切替

自然をお手本に、そよ風をつくりました。

心地よい風をつくる羽根形状

海を渡り数千キロも旅をする「アサギマダラ蝶」の、羽根の[くびれ]と羽ばたく時の[うねり]を応用したネイチャーウィング。自然のそよ風のようなムラの少ないなめらかな風を届けます。



シャープ独自の送風ファンにより、そよ風のような心地よい風で、夏は涼感を高め、冬は足元と頭上の温度差を抑えます。
調色・調光機能とあいまって、年中快適に…。リビングはもちろん、寝室や子供部屋にもおすすめしたい、新発想のあかりです。

夏

おすすめモード
ファン:「中」運転
照明:「寒色」

送風ファンからの心地よい風により、体感温度が下がり、涼感が得られます。

体感温度 2℃低下

冬

おすすめモード
ファン:「弱」運転
照明:「暖色」

天井付近にたまっている暖房時の暖かい空気を送風ファンで撹拌し、足元の寒さや頭上が暑くなりすぎるのを抑え、快適な空間に。

●送風ファンの効果については、裏面をご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。 ●写真・イラストは、すべてイメージです。

夏 涼感を得たい夏の日に…

おすすめモード ファン:「中」運転 ＋ 照明:「寒色」

帰宅直後の蒸し暑い時は、「強」がおすすめ!

ファンの効果で体感温度(SET*)※が下がるので、冷房の設定温度を抑えられます。

■ ファン「切」

■ ファン「中」運転

ファンの風で、体感温度が低下。

エアコン設定温度が28℃でも26℃の涼感が得られる。

設定温度を2℃抑えることで、節電につながります。

●計算条件:8畳(3.6m×3.6m×H2.4m)を想定。室温28℃、湿度60%、着衣量0.5clo(国土交通省策定クールビズの着衣量に準ずる)、代謝量1.0met(座って読書)。実際の使用条件によって、効果は異なります。

※ SET*(エス・イー・ティー・スター)とは、Standard Effective Temperature(標準有効温度)のこと。温度環境の6要素(気温/放射温度/湿度/着衣量/代謝量/風速)を元に、体感温度を算出。22~26℃が快適域とされている。米国暖房・冷凍空調学会が策定し、アメリカでは標準指標とされている。

冬 足元と頭上の温度差が不快な冬の日に…

おすすめモード ファン:「弱」運転 ＋ 照明:「暖色」

ファンの効果で頭上の暖かい空気を撹拌させ、足元との温度差を抑えられます。

■ 暖房のみ



暖かい空気が、天井付近に溜まり、足元と温度差がある。

数分後

■ 暖房+ファン(弱)



送風ファンで、暖かい空気を上から下に撹拌させるので、温度差を抑える。

●条件:8畳(3.6m×3.6m×H2.4m)を想定。実際の使用条件によって、効果は異なります。

おやすみ中は、「弱」「微」で快適に!

寒色のあかりで、涼しげな雰囲気に。気持ちもクールダウン。

色:5段階
明るさ:5段階

季節に合わせて、光の色・明るさが選べます。

暖色のあかりで、暖かな雰囲気に。ホッと落ち着けます。

●写真・イラストは、すべてイメージです。

シャープのLEDシーリングライトは(2013年1月15日以降にお買い上げの機種に適用) LEDデバイス5年保証

LEDデバイス(発光素子)の故障による不点灯、ちらつきが発生した場合、お買い上げ日より5年間LEDデバイスを無料修理させていただきます。(本体は1年保証) お買い上げから1年以内に故障が発生した場合は保証書記載内容の範囲で無料修理いたします。

■ LEDシーリングライト 仕様一覧

形名	適用畳数	光色	調色機能	調光機能	常夜灯(暖色)	器具光束	平均演色評価数※1 寒色	平均演色評価数※1 暖色	ファン送風(風量切替)	消費電力	質量
DL-C30FV	~8畳	寒色~暖色	寒色~暖色:5段階	寒色~暖色:5段階	1段階	3,900 lm	Ra85		4段階(強/中/弱/微) 送風ファンの単独運転も可能	照明「全灯」時:51W※2	約4.5kg

■ 外形寸法図(単位:mm)



■ リモコン

部品コード:CRMC-A030SDEZ

※1 平均演色評価数(Ra):照明色についてJIS(日本工業規格)で定められた基準の光と比べて物の色をどれだけ再現できるかという指標が演色性です。平均演色評価数はJISで定められた8つの試験色(R1~R8)の特殊演色評価数を平均した値です。演色性の指標には平均演色評価数以外に、特殊演色評価数(R1~R8に加え、赤(R9)、黄(R10)、緑(R11)、青(R12)、西洋人の皮膚を代表する色(R13)、木の葉を代表する色(R14)、日本人の皮膚を代表する色(R15)の計15種類の試験色で評価したもの)があります。 ※2 ファン機能「切」運転時。ファン機能「強」運転時は62W。

■ お買い求めの前に 通常のLEDシーリングライトと同様、かんたんに取り付けられます。(詳しくは、取扱説明書をご確認ください。)

引っ掛けシーリングや埋込みローゼットなど、天井に下のような配線器具がついていれば、工事なしで取り付けられます。

●壁スイッチのあるお部屋でご使用ください。壁スイッチがない場合、停電等があると勝手に点灯することがあります。

●傾斜天井には設置できません。また、下のような配線器具がついていない場合は工事が必要ですので、販売店にご相談ください。

⚠ ご注意:下記天井には取付けできません。必ず平らな天井に取付けてください。



■ 取り付け位置の確認



●壁面からは、0.4m以上離してください。

●床面から天井面まで、高さは2.3m以上必要です。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●当カタログに記載された製品の中で、点灯されになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。

安全上の注意

警告

●凹凸のある場所に取り付けないでください。(落下のおそれがあります) ●傾斜した場所に取り付けないでください。(落下のおそれがあります) ●がたついたり、破損している配線器具には取り付けないでください。 ●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近付けないでください。(火災・器具過熱のおそれがあります) ●被照射物と器具は50cm以下に近付けないでください。とくに絹、皮、布地など「色落ち」のおそれがあるものに照射する場合は注意が必要です。(被照射物の火災、変形、褪色の原因) ●器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ●交流100Vで使用してください。(過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります) ●異常・故障時は直ちに使用を中止してください。(速やかに電源を切り、お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください) ●調光機能が付いた壁スイッチの場合、使用できませんので、一般の入/切スイッチに交換してください。 ●取り付け、取りはずしや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電のおそれがあります) ●煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。(感電、火災の原因) ●器具の取り付けは、説明書にしたがい確実におこなってください。 ●器具のすき間に金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まないでください。

注意

●点灯中や消灯直後しばらくは、器具が熱いので触れないでください。(やけどのおそれがあります) ●屋外で使用しないでください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。(傷付けたり、サビの原因) ●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。(器具の破損、落下、感電などの原因) ●温度の高くなるものを置かないでください。(器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、落下、器具の変形、LED短寿命のおそれがあります) ●器具の一部が破損したまま使わないでください。(落下、けがのおそれがあります) ●湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しないでください。 ●器具を水洗いしないでください。(感電、故障の原因) ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進んでいます。点検・交換してください。約5年経過をめどに、安全のため点検をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。) ●長期ご使用の場合は、「取扱説明書」に記載の内容に従って自主点検を行うことをおすすめします。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●アダプタを配線器具に必ず「カチッ」と音がするまで回し、確実に固定してください。 ●アダプタに本体を確実に固定してください。 ●センターカバーは確実に取り付けてください。

ご使用上の注意

【器具自体の留意点/注意点】 ●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。 ●非常に短い停電があると、点灯状態が変わることがあります。 ●器具周囲温度が5~35℃の範囲で使用してください。 ●器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。(感電、故障の原因) 【周囲の影響】 ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。 ●近すぎる場所にあるリモコン機器のリモコンが動作しにくくなることがあります。 ●灯具をデジタルカメラなどで撮影する際、シャッタースピードなどによりチラツキが映り込むことがあります。 ●写真や動画を撮影するとき、本体を写し込むと縞模様が出ることがあります。 ●特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて、LEDシーリング灯具を見た場合、ちらつく場合があります。灯具を直視しないようにお願い致します。 ●LEDに流れる電流の入/切制御で調光を行うため、器具から異音(ジー音)が発生することがあります。 ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●照明器具には寿命があります。 ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部に劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯(JIS C 8105-1解説による) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。「安全チェックシート(住宅用照明器具)」は一般社団法人日本照明器具工業会のホームページよりダウンロードできます。 http://www.jlassn.or.jp/ ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

シャープ製品に関する情報はホームページからもご覧いただけます。 **http://www.sharp.co.jp/**

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト SHARP i CLUB 今すぐご登録! http://iclub.sharp.co.jp/c/

携帯電話からでもご利用いただけます

http://store.sharp.co.jp/202/ シャープ いい暮らしストア OFFICIAL ONLINE SHOPPING

カタログ請求 または、 商品に関するご相談は

固定電話・PHSからは フリーダイヤル 0120-508-562

携帯電話からは ナビダイヤル 0570-550-189

■ フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は TEL:06-6792-1582 FAX:06-6792-5993

■ ご相談受付時間(日・祝及び年末年始を除く) 月曜日~土曜日/午前9時~午後5時

●ご相談窓口…お客様相談センター 西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2013年6月現在のものです。

電-359 I.40 DLC30FV

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017162

●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK